

Инструкция по эксплуатации светильника отраженного света **СВЕТ ЗДОРОВЬЯ** ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ СДВОЕННЫЙ.

Требования по монтажу

ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу производить только при отключенном напряжении питающей сети.

1. Монтаж

- 1.1 Монтаж светильников на потолке производится с помощью потолочного крепежа (2шт.) четырьмя саморезами.
- 1.2 Расстояние от светильника до потолка должно быть в пределах от 30 – 55см.

2. Подключение светильника к электропитанию

- 2.1 Перед подключением убедитесь, что линия обесточена.
- 2.2 При помощи клеммной колодки, находящейся на конце провода, подсоедините светильник к токоведущим проводам.
- 2.3 Подайте напряжение.

3. Чистка светильника

- 3.1 Чистка светильника от загрязнений производить при отключенном электропитании.
- 3.2 Удаление сухой пыли производить мягкой щеткой.
- 3.3 При необходимости удаления жировых загрязнений, особенно при эксплуатации светильника на кухне, производить уборку (очистку) влажной тряпкой (тканью), не касаясь светодиодов.

4. Монтаж линии из модульных светильников.

- 4.1 Открутите торцевые заглушки и извлеките из них фиксаторы провода.
- 4.2 Соедините проходные шлейфы электропитания между собой, с помощью перемычек и клеммных колодок, предварительно продев их через отверстия в торцевых заглушках (в которых изначально находились фиксаторы кабелей).
- 4.3 Закрутите торцевые заглушки обратно и сдвиньте модули, затем проденьте крюк подвеса в отверстия торцевых заглушек.

ООО ПК «АНДИ Групп»
129343, город Москва, проезд Серебрякова, дом 2, корпус 1, помещение 17

Телефон, факс (495) 748-11-78 (многоканальный)

www.andi-grupp.ru